

## KRATKO KORISNIČKO UPUTSTVO

UKLUČIVANJE:  u desnom gornjem delu uređaja

PODEŠAVANJE MREŽE: DRŽATI PRST DUŽE NA ZNAKU 

KLIKNUTI MREŽNA PODEŠAVANJA, KLIKNUTI Wi-Fi ( znak levo treba da je zelen )

ODABRATI KLIKOM ŽELJENU MREŽU i UNETI LOZINKU / kliknuti na POVEŽI i sačekati da ispiše Povezano /

KLIKNUTI U GORNJEM DELU NA STRELICU  Wi-Fi,

zatim kliknuti u desnom donjem uglu na strelicu 

POJAVIĆE SE GLAVNI MENI:



Teron ESIR
Teron LPFR
Preuzmi novu verziju aplikacije: Teron Esir ili LPFR

U slučaju da se pojavio zahtev za UPDATE / Preuzmi novu aplikaciju, kliknuti na nju.


Nakon kraćeg preuzimanja kliknuti na: INSTALIRAJ / donji desni deo ekrana / i sačekati.

Kada se u donjem desnom delu ekrana pojavi: GOTOVO i OTVORI, kliknuti na **GOTOVO**.

Ukoliko se ponovo pojavi zahtev za preuzimanje, ponoviti postupak.

Za korišćenje kase, kucanje računa i drugo, prilikom prvog uključenja kase ukoliko je bila isključena kliknuti na , zatim na , pojavaće se **Unesi PIN**. Uneti PIN, najčešće 1111

Ukoliko je sve ispravno, pojavi će se OPŠTI PODACI i kod Statusa će stajati 

Kliknuti naznak kućice u donjem delu ekrana po sredini , pojavaće se samo

Teron ESIR
Teron LPFR

Kliknuti za prodaju na TERON ESIR. Kliknuti na Prijavi se. Uneti 1111

Prodaja je moguća na tri načina:

Unos / klasično preko šifri / , Najčešći / ikonice najčešće korišćenih artikala / i Lista / pretraživanje /

Ukoliko kucamo preko Unos-a, prvo kucamo šifru proizvoda, pa kliknemo na Potvrdi, ponovimo postupak za još neki artikal, pa kliknemo na Dodaj na račun. U donjem delu pod Ukupno pojavaće se suma za naplatu. Kliknemo na Ukupno.

Pojaviće se kucani artikli / možemo ih stornirati klikom na  /.

Da bismo izdali račun za gotovinu, držati prst malo duže na Štampa / donji levi deo ekrana /.


Na strelici pored Štampa možemo izabrati umesto štampanja slanj računa preko maila.

U gornjem delu stoje dva padajuća menija. Klikom na Promet, dobijamo izbor vrste računa / Promet, Predračun, Kopija Obuka ili Avans /. Klikom na Prodaja otvara se padajući meni / Prodaja i Refundacija /

U donjem desnom uglu je taster za izbor Tipa plaćanja. Klikom na Tip plaćanja nude nam se više Tipova plaćanja, gde klikom na znak potvrde odabiramo taj tip plaćanja. Druga mogućnost je unops iznosa za plaćanje preko tog tipa plaćanja klikom na naziv tipa plaćanja. Klikom na OK potvrđujemo izbor.

U gornjem desnom uglu se nalaze tri crtice. Klikom na njih ulazimo u detalje računa. Klikom na Detalji računa, otvara se meni gde u polju kupac kucamo potrebne podatke tipa 10: pib ili 12:pib:jbjks i slično. Klikom na OK potvrđujemo izbor.

Držanjem prsta na Štampa, račun će biti odštampan.

Listin svih računa imamo klikom na dve strelice u donjem delu ekrana . Tu možemo pregledati, kopirati ili stornirati račun / refundacija /.

Refundacija se radi tako što se izabere račun klikne na njega pa na štampač u gornjem desnom uglu i klikne na Refundaciju koja se potvrđuje na upit.

Klikom na kućicu sa tri crte po sredini donjeg dela ekrana ulazimo u izbor Izveštaja / presek, dnevni, periodični /. Klikne se na odabrani izveštaj a zatim na simbol štampača ili e-mail-a.

Stanje blagajne pokazuje koliki je Pazar. On se može ukloniti pritiskom na znak zupčanika u gornjem desnom delu i izborom Izlaz novca.

U donjem desnom delu se nalazi simbol uzvitnika ! info. Tu se proverava status poslatih računa.

U donjem desnom uglu ekrana je zupčanik. Klikom na njega ulazi se u podešavanja, gde je moguće podesiti zaglavlje ili unezi i izmeniti artikle.

Unos izmena artikala se radi preko Artikli Izmeni.

Klikom na plus u gornjem delu otvara se mogućnost za unos artikla.

Tu se unose parametri artikla. I potvrđuju sa ok.

Unos artikla na listu Najčešći se radi klikom na plus i izborom artikla.

Kucanje artikla preko Najčešći i Lista je sličan osnovnom načinu: klikne se na željeni artikal, Ukupno, pa štampa ili prvo izbor detalja računa.

Preporuka: tokom dana kasu držati na punjaču, noću punjač isključivati sa napajanja.

Kasu ne gasiti nego stavljati u režim mirovanja kratkim stiskom na znak za uključivanje kase i tako je i aktivirati.